

Hogst og skogtiltak ved drikkevannskilder

Drikkevannskilder kan være både vannverk med tilhørende drikkevannskilde og brønner.

Terrengekjøring nær brønn, og erosjon og avrenning, kan påvirke vannkvalitet.

Driftsansvarlig skal gjøre seg kjent med disse ved planlegging av drift. Virkeskjøpere skal kjenne til kildene i sitt kjøpsområde.

Offentlig tilgjengelig informasjon om drikkevann er tilrettelagt i NORTØMMER sin Feltapp.

Kilden (Skogportalen) viser lokalisering av grunnvannsbrønner og – kilder i løsmasser og fjell, og informasjon om bruken.

Drikkevannskilder/vannverk kan sees på kart i målestokk 1:100 000 eller mindre (Mattilsynet).

Det gjelder spesielle regler ved hogst inn mot vannverk:

- Informer vannverket
- Entreprenør skal informeres
- Nyere maskiner skal benyttes, eller maskiner med dokumentert periodisk vedlikehold
- Maskin skal sjekkes for lekkasje før hogst

Generelt gjelder at drivstofftank ikke plasseres nærmere enn 50 meter fra drikkevann. Ved lekkasje skal diesel ikke renne ut i vann.

Dokumentasjon på kontakter og planlegging skal oppbevares i sammen med annen driftsdokumentasjon.